

DCOOK



Plancha de asar

Grelhador de mesa

Griddle

Plancha




MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUCTION MANUAL

NOTICE D'UTILISATION



PLANCHA DE ASAR

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1. Placa grill calefactora con antiadherente
2. Asas para transporte
3. Pies antideslizantes
4. Bandeja recoge grasas extraíble
5. Conector extraíble
6. Piloto luminoso de encendido y preparado
7. Selector de temperatura



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y siga siempre las instrucciones de seguridad y funcionamiento.**
- **IMPORTANTE:** Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y los riesgos que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato, y deben ser supervisados para asegurarse de ello

- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Nunca deje el aparato y su cable sin supervisión y al alcance de niños menores de 8 años o personas irresponsables, especialmente cuando está enchufado a la red eléctrica o cuando se está enfriando.
- Mantener el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Compruebe que la tensión de red corresponda con la indicada en el aparato.
- Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- De vez en cuando revise el aparato por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato están dañados. En ese caso, las reparaciones deben ser realizadas por un electricista cualificado (*). Si se daña el cable, debe ser reemplazado por un electricista cualificado (*) para evitar cualquier tipo de peligro.
- Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas instrucciones.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro

* Electricista cualificado competente: cualquier persona que esté cualificado, aprobada y sea competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar todo peligro.

líquido por ningún motivo. Nunca introduzca el aparato en el lavavajillas.

- Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
- Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, especialmente si deja el aparato sin supervisión o si lo ensambla o desmonta o antes de limpiarlo.
- Nunca utilice el aparato en el exterior y siempre colóquelo en una superficie plana.
- Nunca utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían constituir un peligro para el usuario y dañar el aparato.
- Asegúrese de que el cable no pueda engancharse de ninguna manera para evitar que se caiga el aparato.
- Procure no rayar el acabado especial de la placa de cocción, ya que algunas partículas de este revestimiento podrían pasar a la comida. Use una espátula de madera o una de plástico resistente al calor.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso, sobre todo porque no incorpora un interruptor de encendido y apagado.
- Use exclusivamente el aparato para alimentos aptos para ser cocinados.

- Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos. Consulte la sección “Limpieza” en el manual de instrucciones.
- Asegúrese que el cable nunca entra en contacto con las partes calientes del aparato.
- Asegúrese que el aparato nunca entra en contacto con materiales inflamables, como cortinas, trapos, etc...cuando está en uso, se podría producir fuego.
- Asegúrese, de desenchufar el aparato antes de limpiarlo.
- Asegúrese que el aparato se ha enfriado antes de limpiarlo y de guardarlo.
- Nunca debe encender el aparato por medio de un temporizador externo o por medio de ningún tipo de sistema de control remoto independiente.

LIMPIEZA

- Antes de proceder a su limpieza, desenchufe el aparato y espere hasta que se enfríe.
- Limpie el conector solamente con un paño ligeramente húmedo y asegúrese de que no se cuele nada de humedad, aceite o grasa.
- Use papel de cocina o un paño suave húmedo con unas gotas de jabón para limpiar la placa, inmediatamente

séquelo después.

- No use estropajos abrasivos o lana de acero para limpiar la placa de cocción, ya que dañaría el revestimiento.
- No sumerja el aparato ni el conector, en agua ni en ningún líquido. Tampoco lo introduzca en el lavavajillas.

MODO DE EMPLEO

- Antes de un primer uso, se aconseja usar el aparato en vacío. Observará un hilo de humo, en sus primeros usos, es normal y NO causa daño. Esto desaparecerá al poco tiempo.
- Cuando vaya a usarla por primera vez, limpie la superficie de la placa con un paño húmedo y a continuación séquela.
- Posicione el aparato en una superficie lisa, horizontal y estable, y conecte un extremo del conector al aparato, y el otro enchúfelo a la red eléctrica.
- El indicador luminoso se encenderá indicando que el aparato está encendido.
- Seguidamente, seleccione la temperatura deseada, y indicador luminoso se apagará cuando se haya alcanzado la temperatura de cocción.
- Posicione el alimento en la placa para ser cocinado.

- Mientras esté en uso, el piloto luminoso se encenderá y se apagará de forma regular. Esto solo significa que el termostato está regulando la temperatura del aparato.
- **Atención:** cuando está en funcionamiento, la placa de cocción se calienta. Vaya con cuidado de no quemarse.
- Use una espátula de plástico o de madera para manejar el alimento en la placa. No use nunca un cuchillo metálico, ya que puede dañar el revestimiento antiadherente.
- Desenchufe el aparato al terminar y déjelo enfriar.
- Bandeja recoge grasas: este modelo dispone de una bandeja que permite recoger la grasa y aceite que se ha quedado en la placa de cocción.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19 / UE



Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la implicación de proveedores y usuarios.

Por esta razón, como lo indica el símbolo en la etiqueta de calificación o en el empaque, su aparato no debe

desecharse como no clasificado.

El usuario tiene derecho a llevarlo a un punto limpio que realice la recuperación de residuos mediante la reutilización, el reciclaje o el uso para otras aplicaciones de acuerdo con la directiva.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: 8124001

Tensión nominal: AC 230V ~ 50Hz

Potencia: 2000W

Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética.

CONDICIONES DE GARANTIA

Es de aplicación a este producto la garantía legal conforme a la legislación vigente. Durante el período legal, todos los defectos materiales y de fabricación están cubiertos por la garantía.

No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos o defectos debidos a un uso o cuidado inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo no doméstico, uso incorrecto debido a la falta de cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. Si se utiliza este aparato de forma incorrecta, con fines

profesionales o semi profesionales o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada.

No se aceptarán reclamaciones de garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo fuera de los servicios de asistencia técnica oficiales. En tal caso, se rechaza cualquier responsabilidad en caso de accidentes.

Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas desgastadas no están cubiertas por la garantía, siendo su sustitución por cuenta del comprador.

DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA

Las reparaciones después del período de garantía serán por cuenta del propietario.

GRELHADOR DE MESA

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

1. Placa grelhadora aquecedora com antiaderente
2. Asas para transporte
3. Pés antideslizantes
4. Bandeja recolhe gorduras extraível
5. Conector extraível
6. Indicador luminoso de aparelho ligado e preparado
7. Seletor de temperatura



PORTUGUÊS

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- **Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e siga sempre as instruções de segurança e funcionamento.**
- **IMPORTANTE:** Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções sobre a utilização segura do dispositivo e os riscos que envolve.
- As crianças não devem brincar com o aparelho e

devem ser supervisionadas para assegurar-se disso.

- As crianças não devem realizar a limpeza nem a manutenção do aparelho, salvo se tiverem mais de 8 anos e estejam a ser supervisionados. Nunca deixe o aparelho e o seu cabo sem supervisão e ao alcance de crianças com menos de 8 anos ou pessoas irresponsáveis, especialmente quando estiver ligado à rede elétrica ou quando estiver a arrefecer.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
- Verifique que a tensão de rede corresponda à indicada no aparelho.
- Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso.
- De vez em quando, verifique o aparelho relativamente a danos. Nunca utilize o aparelho se o cabo ou o aparelho apresentarem danos. Nesse caso, as reparações devem ser realizadas por um eletricista qualificado (*). Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído por um eletricista qualificado (*) para evitar qualquer tipo de perigo.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e da

* Eletricista qualificado competente: Qualquer pessoa que esteja qualificada, aprovada e seja competente para realizar este tipo de reparações com a finalidade de evitar qualquer perigo.

forma indicada nestas instruções.

- Nunca submerja o aparelho em água nem em qualquer outro líquido por motivo algum. Nunca introduza o aparelho na máquina de lavar loiça.
- Nunca utilize o aparelho perto de superfícies quentes.
- Desligue sempre o aparelho da rede elétrica quando não estiver em uso, especialmente se deixar o aparelho sem supervisão ou se o montar ou desmontar ou antes de o limpar.
- Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre numa superfície plana.
- Nunca utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. Poderiam constituir um perigo para o utilizador e danificar o aparelho.
- Certifique-se de que o cabo não possa ficar preso de nenhuma maneira para evitar que o aparelho caia.
- Tente não riscar o acabamento especial das chapas de cozedura, porque algumas partículas deste revestimento poderiam passar para a comida. Use uma espátula de madeira ou uma de plástico resistente ao calor.
- Desligue sempre o aparelho da corrente quando não estiver a uso, sobretudo porque não dispõe de um interruptor para ligar e desligar.

- Use o aparelho exclusivamente para alimentos aptos a ser cozinhados.
- É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, porque entra em contacto direto com os alimentos. Consulte a secção “Limpeza” no manual de instruções.
- Certifique-se de que o cabo nunca entra em contacto com as partes quentes do aparelho.
- Certifique-se de que o aparelho nunca entra em contacto com materiais inflamáveis, como cortinas, tapos, etc., quando está em uso, porque poderia ocorrer um incêndio.
- Certifique-se de que desliga o aparelho da corrente antes de limpá-lo.
- Certifique-se de que o aparelho arrefeceu completamente antes de limpar e guardá-lo.
- Nunca deve acender o aparelho através de um temporizador externo ou por meio de qualquer tipo de sistema de controlo remoto independente.

LIMPEZA

- Antes de proceder à sua limpeza, desligue o aparelho da corrente e espere até ele arrefecer.
- Limpe el conector somente com um pano ligeiramente húmido e certifique-se de que não entre nenhum resto

de humidade, óleo ou gordura.

- Use papel de cozinha ou um pano suave húmido com umas gotas de sabão para limpar a chapa e seque-a imediatamente a seguir.
- Não use esponjas abrasivas ou palha de aço para limpar o cooktop, pois isso danificará o revestimento.
- Não mergulhe o dispositivo ou o conector em água ou qualquer outro líquido. Não coloque na máquina de lavar louça também.

MODO DE UTILIZAÇÃO

- Antes de um primeiro uso, aconselha-se usar o aparelho em vazio. Observará um fio de fumo, nos seus primeiros usos, é normal e NÃO provoca danos. Isto desaparecerá em pouco tempo.
- Quando usar o aparelho pela primeira vez, limpe a superfície da chapa com um pano húmido e depois seque-a.
- Posicione o aparelho numa superfície lisa, horizontal e estável, e ligue uma extremidade do conector ao aparelho, e ligue a outra à rede elétrica.
- O indicador luminoso acender-se-á, indicando que o aparelho está ligado.
- Depois, selecione a temperatura desejada. O indicador luminoso desligar-se-á quando se tiver atingido a

temperatura de cozedura.

- Posicione o alimento na chapa para ser cozinhado.
- Enquanto está em uso, o indicador luminoso acender-se-á e apagar-se-á de forma regular. Isto significa apenas que o termóstato está a regular a temperatura do aparelho.
- **Atenção:** quando está em funcionamento, a chapa de cozedura aquece. Tenha cuidado para não se queimar.
- Use uma espátula de plástico ou de madeira para manusear o alimento na chapa. Nunca use uma faca metálica, porque pode danificar o revestimento antiaderente.
- Desligue o aparelho quando tiver acabado e deixe-o arrefecer.
- Bandeja recolhe gorduras: este modelo dispõe de uma bandeja que permite recolher a gordura e óleo que tenha ficado na chapa de cozedura.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRETIVA 2012/19 / UE



Com a finalidade de preservar o nosso meio ambiente e proteger a saúde, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados de acordo com normas específicas com o envolvimento de fornecedores e utilizadores.

Por esta razão, tal como o indica o símbolo na etiqueta de classificação ou na embalagem, o seu aparelho não deve ser eliminado como não classificado.

O utilizador tem o direito de o levar a um ecoponto que realize a recuperação de resíduos através da reutilização, a reciclagem ou o uso para outras aplicações, em conformidade com a diretiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: 8124001

Tensão nominal: AC 230V ~ 50Hz

Potência: 2000W

Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/35/EU de Baixa tensão e com a Diretiva 2014/30/EU de Compatibilidade Eletromagnética.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia legal em conformidade com a legislação vigente. Durante o período legal, todos os defeitos materiais e de fabrico estão cobertos pela garantia.

Não se aceitarão reclamações por acessórios partidos ou defeitos devidos a um uso ou cuidado inadequado, desgaste excessivo devido ao uso intensivo não-doméstico, uso incorreto devido à falta de cumprimento

do manual de instruções ou desgaste normal. Se este aparelho for utilizado de forma incorreta, com finalidades profissionais ou semiprofissionais ou de um modo que não esteja de acordo com as instruções de uso, a garantia ficará anulada.

Não se aceitarão reclamações de garantia se o aparelho tiver sido modificado ou se se tiverem feito tentativas para repará-lo fora dos serviços de assistência técnica oficiais. Nesse caso, rejeita-se qualquer responsabilidade em caso de acidentes.

As peças submetidas a desgaste, assim como a limpeza e a manutenção ou a substituição de peças desgastadas não estão cobertas pela garantia, sendo a sua substituição assumida pelo comprador.

DEPOIS DO PERÍODO JURÍDICO DE GARANTIA

As reparações após o período de garantia serão assumidas pelo proprietário.

GRIDDLE

DESCRIPTION OF THE ARTICLE

1. Griddle heating plate with anti-stick coating
2. Handles for carrying
3. Anti-slip feet
4. Removable drip tray
5. Removable connector
6. On/ready indicator light
7. Temperature selector



SAFETY INSTRUCTIONS

- **Read these instructions carefully before using the appliance and always follow the safety and operating instructions.**
- **IMPORTANT:** This device can be used by children over 8 years and people with reduced physical, sensorial or mental capacities or with a lack of experience or knowledge if they are supervised or have received training on the safe use of the device and the risks involved.
- Children should not play with the appliance and must be supervised
- No cleaning or maintenance must be carried out by

children unless they are over 8 years of age and are supervised. Never leave the appliance and its cord unsupervised and within the reach of children under the age of 8 years or irresponsible people, particularly when it is plugged into the mains or when it is cooling down.

- Keep the appliance out of the reach of children under the age of 8 years.
- Check that the mains voltage corresponds to the one indicated on the appliance.
- Never leave the appliance unsupervised when it is in use.
- You are recommended to check the appliance for damage from time to time. Never use the appliance if the cord or the appliance show signs of damage. If such is the case, repairs must be carried out by a qualified electrician (*). If the cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrician (*) to avert any danger.
- Only use the appliance for household use and in the way outlined in these instructions.
- Never immerse the appliance in water or in any other liquid for any reason whatsoever.

* Competent qualified electrician: Any person who is qualified, authorised and competent to do this type of repairs with an aim to avoid danger of any kind.

- Never place it in the dishwasher.
- Never use the appliance near hot surfaces.
- Always unplug the appliance from the mains when not in use, particularly if the appliance is left unsupervised or if it is being assembled or disassembled or before it is cleaned.
- Never use the appliance outdoors and always place it on a flat surface.
- Never use accessories that are not recommended by the manufacturer. They could imply danger for the user and damage the appliance.
- Make sure the cord cannot get stuck in any way in order to prevent the appliance from falling.
- Try not to scratch the special finish on the cooking plates, as some of the particles of this coating could get into the food. Use a wooden spatula or heat-resistant one.
- Always unplug the appliance when not in use, particularly as it has an integrated on/off switch.
- Only use the appliance for food suitable for cooking.
- You are strongly recommended to keep this appliance clean at all times, as it comes into direct contact with food. Consult the “Cleaning” section in the instruction manual.

- Make sure the cord does not come into contact with the hot parts of the appliance.
- Make sure that the appliance never comes into contact with inflammable materials, like curtains, dish cloths, etc... when in use, as it could cause a fire.
- Make sure you unplug the appliance before cleaning it.
- Make sure that the appliance has cooled down before you clean and put it away.
- Never switch on the appliance with an external timer or by means of any type of independent remote system.

CLEANING

- Before cleaning, unplug the appliance and wait for it to cool down.
- Only clean the connector with a slightly damp cloth and make sure no moisture, oil or grease get in.
- Use kitchen paper or a soft damp cloth with soap to clean the plate, then dry it thoroughly.
- Do not use abrasive pads or steel wool to clean the cooktop, as this will damage the coating.
- Do not immerse the device or the connector in water or any liquid. Do not put it in the dishwasher either.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before using it for the first time, you are recommended to switch it on while empty. You will appreciate some smoke on its first use. This is normal and will not cause any harm. It will disappear after a short while.
- When it is to be used for the first time, clean the surface of the plate with a damp cloth and then dry it.
- Place the appliance on a smooth, horizontal and stable surface and connect one end of the connector to the appliance and plug the other end into the mains.
- The indicator light will switch on indicating that the appliance is on.
- Then select the required temperature and the indicator light will go out when the cooking temperature has been reached.
- Place the food on the plate for it to be cooked.
- While in use, the ready indicator will light up and go out at regular intervals This only means that the thermostat is regulating the temperature of the appliance.
- **Caution!:** when working, the cooking plate heats up. Be careful not to burn yourself.
- Use a plastic or wooden spatula to handle the food on the plate. Do not use a metallic knife as it could

damage the anti-stick coating.

- Unplug the appliance when you are finished and leave it to cool.
- Drip tray: this model has a tray for collecting any grease and oil remaining on the cooking plate.

ENVIRONMENTAL PROTECTION - / EU DIRECTIVE 2012/19



In order to preserve our environment and protect our health, any waste electrical and electronical equipment must be disposed of in accordance with specific rules with the implication of suppliers and users.

For this reason, as indicated by the symbol on the label or on the packaging your appliance must not be disposed of as non-classified.

The user has the right to take it to a collection point for the recovery of waste by reuse, recycling or the use of other applications in accordance with the directive.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: 8124001

Rated voltage: AC 230V ~ 50Hz

Power: 2000W

This appliance conforms to Directive 2014/35/EU on Low Voltage and with Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility.

GUARANTEE TERMS

The legal guarantee conforming to prevailing legislation is applicable to this product. For the duration of the legal guarantee, all material and manufacturing defects are covered by the guarantee.

No claims will be accepted for broken accessories or defects due to inappropriate use or care, excessive wear due to intensive, non-domestic use, incorrect use due to failure to comply with the instruction manual, or normal wear. If this appliance is used incorrectly, for professional or semi-professional purposes or in a way that is not in line with the operating instructions, the guarantee will be null and void.

No guarantee claims will be accepted if the appliance has been modified or if any attempts have been made to repair it outside the official technical assistance services. In such an event, all liability in the event of accidents will be rejected.

The parts subjected to wear, as well as cleaning and maintenance or the replacement of worn parts are not covered by the guarantee and must be paid for by the buyer.

AFTER THE LEGAL PERIOD OF GUARANTEE

Repairs after the guarantee period will be on the owner's account.

PLANCHA

DESCRIPTION DE L'ARTICLE

1. Plaque grill chauffante avec revêtement antiadhésif
2. Poignées de transport
3. Pieds antidérapants
4. Bac récupérateur de graisse amovible
5. Fiche amovible
6. Témoin lumineux de marche et préparation
7. Sélecteur de température



CONSEILS DE SÉCURITÉ

- **Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et suivez toujours les instructions de sécurité et d'utilisation.**
- **IMPORTANT:** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites et des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils en comprennent les risques.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil et doivent être surveillés pour s'en assurer.
- Les enfants ne doivent pas réaliser le nettoyage et l'entretien de l'appareil sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et surveillés. Ne laissez pas l'appareil et son cordon sans surveillance et à la portée d'enfants de moins de 8 ans ou de personnes irresponsables, en particulier quand il est branché sur secteur ou quand il refroidit.
- Garder l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Vérifier que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- Vérifiez l'appareil de temps à autre à la recherche de dommages. Ne jamais l'utiliser si le cordon ou l'appareil sont endommagés. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié (*). Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié (*) pour éviter tout type de danger.

* Électricien qualifié compétent : Toute personne qui est qualifiée, agréée et compétente pour réaliser ce type de réparations afin d'éviter tout danger.

- N'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques et de la façon indiquée dans ces instructions.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez pas dans le lave-vaisselle.
- Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil du secteur après chaque utilisation, en particulier si vous laissez l'appareil sans surveillance ou si vous l'assemblez ou le démontez ou avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et posez-le toujours sur une surface plane.
- N'utilisez pas des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et endommager l'appareil.
- Veillez à ce que le cordon ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Tâchez de ne pas rayer la finition spéciale des plaques de cuisson, car certaines particules de ce revêtement pourraient passer dans la nourriture. Utilisez une spatule en bois ou une en plastique résistant à la chaleur.
- Débranchez l'appareil quand il n'est pas en service, surtout parce qu'il n'est pas équipé d'interrupteur de

marche/arrêt.

- N'utilisez l'appareil que pour des aliments aptes à être cuits.
- L'appareil doit rester propre en permanence car il est en contact direct avec les aliments. Consultez la section « Entretien » dans le manuel d'utilisation.
- Assurez-vous que le cordon n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact avec des matériaux inflammables, comme des rideaux, torchons, etc. lorsqu'il est en service, car un incendie pourrait se produire.
- Assurez-vous de débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Vérifiez que l'appareil est froid avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne pas allumer l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance indépendant.

NETTOYAGE

- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
- Ne nettoyez la fiche qu'avec un chiffon légèrement humide et assurez-vous que de l'humidité, de l'huile

ou de la graisse ne s'infiltrer pas.

- Utilisez du papier essuie-tout ou un chiffon doux humide avec quelques gouttes de liquide vaisselle pour nettoyer la plaque et essuyez-la aussitôt après.
- N'utilisez pas de tampons abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer la table de cuisson, car cela endommagerait le revêtement.
- Ne plongez pas l'appareil ou le connecteur dans l'eau ou tout autre liquide. Ne le mettez pas non plus au lave-vaisselle.

MODE D'EMPLOI

- Avant la première utilisation, il est conseillé d'utiliser l'appareil à vide. Vous remarquerez un filet de fumée lors des premières utilisations, cela est normal et ne présente pas de danger. Ce phénomène disparaîtra après quelque temps.
- Lors de la première utilisation, nettoyez la surface de la plaque avec un chiffon humide puis essuyez-la.
- Posez l'appareil sur une surface lisse, horizontale et stable, puis raccordez une extrémité de la fiche à l'appareil, et branchez l'autre sur la prise secteur.
- Le témoin lumineux s'allume indiquant que l'appareil est allumé.
- Ensuite, sélectionnez la température souhaitée. Le

témoin lumineux s'éteint dès que la température de cuisson est atteinte.

- Posez les aliments à cuire sur la plaque.
- Tant qu'elle est en service, le témoin lumineux s'allume et s'éteint régulièrement. Cela veut dire simplement que le thermostat régule la température de l'appareil.
- **Attention:** quand elle est en service, la plaque de cuisson chauffe. Veillez à ne pas vous brûler.
- Utilisez une spatule en plastique ou en bois pour déplacer les aliments sur la plaque. N'utilisez jamais de couteau en métal car cela peut abîmer le revêtement anti-adhérent.
- Débranchez l'appareil après utilisation et laissez-le refroidir.
- Bac récupérateur de graisse: ce modèle est équipé d'un bac qui permet de récupérer la graisse ou l'huile restée sur la plaque de cuisson.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19 / UE



Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des équipements électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de

chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

De ce fait, comme l'indique le symbole sur l'étiquette de qualification ou sur l'emballage, votre appareil ne doit pas être mis au rebut comme un déchet normal.

L'utilisateur doit l'amener dans une déchetterie qui assure la récupération des déchets via la réutilisation, le recyclage ou l'utilisation pour d'autres applications conformément à la directive.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : 8124001

Tension nominale : AC 230V ~ 50Hz

Puissance : 2000 W

Cet appareil est conforme à la Directive 2014/35/EU de basse tension et à la Directive 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie légale s'applique à ce produit conformément à la législation en vigueur. Durant la période légale, tous les défauts matériels et de fabrication sont couverts par la garantie.

Les réclamations pour accessoires cassés ou défauts dus à une mauvaise utilisation ou entretien, pour usure excessive due à une utilisation intensive non

domestique, pour utilisation incorrecte due au non-respect du manuel d'utilisation ou pour usure normale ne seront pas acceptées. Si cet appareil est utilisé de manière incorrecte, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou de façon non conforme aux instructions d'utilisation, la garantie sera annulée.

Les réclamations de garantie ne seront pas acceptées si l'appareil a été modifié ou si des tentatives de réparation ont été entreprises en dehors des services d'assistance technique agréés. Dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité si un accident devait survenir.

La garantie ne couvre pas les pièces soumises à usure, le nettoyage et l'entretien ou le remplacement des pièces usées, qui restent à la charge de l'acheteur.

APRÈS LA DURÉE LÉGALE DE GARANTIE

Les réparations après la période de garantie seront à la charge du propriétaire.



DCOOK